

# Wan more Peccary保証書

|      |            |
|------|------------|
| 製造番号 | SK05-      |
| 有効期限 | 年 月 日      |
| 保証期間 | 弊社出荷時より1年間 |
| お客様名 |            |
| ご住所  | 〒          |
| 電話番号 |            |

この度は、キンベックスオリジナルエアードライヤー「Wan more Peccary」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この商品は取扱説明書に沿った正常なご使用状況において万一故障した場合は、下記記載の内容により、無償修理をさせていただきます。

株式会社 キンベックスインターナショナル  
〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通1-10-3  
TEL06-6997-1568 FAX06-6997-4832



- 取扱説明書の注意書に従った正常な使用状況で故障した場合には、弊社にて保証修理致します。
- 保証修理を受ける場合は、この「Wan more Peccary」保証書に必要事項をご記入の上、直接弊社宛にお送り下さい。
- 保証期間内でも次の場合には有料となります。
  - 消耗品(カーボンブラシ)の交換
  - ホース・コード等の交換
  - 使用上の誤り、乱用及びお客様にて修理、改造を行った場合の故障及び損傷。
  - お買い上げ後の持ち運びの際の落下等による故障及び損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変及び塩分、酸、蒸気、熱、有毒ガス異常な湿気等の影響による故障、または損傷。
  - 保証書のご提示がない場合。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。
  - 本保証書は再発行致しませんので紛失されないよう大切に保管して下さい。

## 修理履歴

| 年月日 | 内容 | 検印 | 年月日 | 内容 | 検印 |
|-----|----|----|-----|----|----|
|     |    |    |     |    |    |
|     |    |    |     |    |    |
|     |    |    |     |    |    |

キンベックスオリジナルエアードライヤー

# Wan more Peccary

ワンモアペッカリー

# 取扱説明書



カラー：シルバー

## もくじ

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1.ご使用になる前に .....          | P1 |
| 2.操作方法 .....              | P2 |
| 3.ご使用方法・末永くご愛用頂くために ..... | P3 |
| 4.故障かな?と思ったら・・ .....      | P4 |
| 5.修理の依頼について・お支払い方法 .....  | P5 |
| 6.付属部品、別売商品、仕様 .....      | P6 |

この度は、当商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの「取扱説明書」をお読み下さい。  
お読みになったあとは、いつでも取り出せる場所に大切に保管して下さい。

※当ドライヤーはモーターの性質上、6ヶ月～2年の周期で消耗部品の交換が必要です。  
その際、弊社宛にお送りいただく必要がありますのでご了承下さい。  
※保証や修理サービスは日本国内でのみ受ける事が出来ます。  
海外での対応は行っておりませんのであらかじめご了承下さい。

## ご使用になる前に

- このドライヤーは大きなモーターのパワーを利用したブローです。通常のドライヤーとは使用方法が異なりますので、ご留意の上ご使用下さい。
- ご使用いただくうちにパワーが落ちたと感じられるようになりましたら点検が必要です。その際、お客様で荷造りしていただき弊社宛にお送りいただく必要がありますのでご了解の上ご使用下さい。
- お客様設置の電気容量によってそのまま使用できる場合もありますが安全のため、専用回路のご使用をおすすめします。もし配電盤のブレーカーが切れるような場合は、回路増設の工事が必要です電気工事店にご相談下さい。

## 使用時の注意と警告

1. 電源差込プラグのアースは必ず接続してください。(感電防止のため)
2. 電源コードは束ねたまま使用しないでください。(発熱の恐れがあります)
3. 吸込み口、送風口を塞がないでください。又、異物を混入しないでください。(故障の原因になります。)
4. 本体を落下などで破損した場合は使用を中止して点検検査にお出しく下さい。
5. モータなどの異常音、ケースの異常発熱の場合は使用を中止して点検検査にお出しく下さい。
6. 電源スイッチをONしても送風しない(モータ停止)場合は使用を中止して点検検査にお出しく下さい。
7. ヒューズが切れて付属のヒューズと交換しても交換しても又切れる場合は使用を中止して点検検査にお出しく下さい。
8. 本体の近くに可燃物を置かないでください。
9. 本体に過度な加重をかけないでください。
10. 水濡れの手で本体(スイッチ)にさわらないでください。  
濡れた手で電源プラグをさわらないでください。(感電防止のため)
11. ペット用ドライヤー以外に使用しないでください。
12. ワンちゃんが強風で吹き飛ばされたり、転落事故を防ぐ為にも必ずトリミングリードを使用してください。
13. 送風スイッチをONしたまま放置しないでください。
14. お子様の手が届くところでの使用は避けてください。
15. 電源プラグをコンセントから抜くときはコードを引っ張らないでください。
16. 浴室など湿気の多い場所での使用はしないでください。
17. 電源プラグをコンセントに差し込む時は電源スイッチがOFFになっている事を確認してください。
18. 使用される方の耳の保護の為に定格時間(1時間)を守ってください。  
又、音が気になる方は耳栓や耳覆いなどの防音保護具を着用する事をおすすめします。
19. ワンちゃんの耳の穴、耳介、目、口、鼻、肛門、局部に風を当てないでください。
20. ワンちゃんの聴覚は人間の何倍もある為、ペッカリーの音が身体に負担になる可能性があります。  
初めて使用するワンちゃんは少しづつ慣らす、タオルで耳の周りを覆う等して耳を保護してください。

## 操作方法

「Wan more Peccary」ご使用の際は、

- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用して下さい。
- アース線を取り付けてのご使用をおすすめします。  
(※アース工事は必ず電気工事店にご相談下さい。)
- タコ足配線はしない、延長コードは使用しない。  
(過熱、発煙、発火の恐れがあります。)

### ① ホースの着脱方法

- 本体にホースを取り付けます。

ホースの一方(どちらも同じ)を本体吹き出し口にカチッと音がするまで差し込んでください。尚、取り外すときはコネクタに付いている2ヶ所のボタンを同時に押して抜いてください。

- ノズルを取り付けます。

2種類のノズルからお好みのノズルをお選び頂き上記と同じ要領で取り付けして下さい。



### ② スイッチがOFFであることを確認の上で

壁コンセントにプラグを差し込みます。

⚠ ONのままプラグを差し込むとモーターに負担がかかり故障の原因になります。

- 電源スイッチ



ON




OFF

### ③ ホースの先端部をしっかり手に持ち(または固定し)スイッチをONにします。

⚠ この時ホースの先端の吹き出し口周辺には風で倒れたり飛ばされたりする物を置かないで下さい。

### ⑤ 電源コードは極端に負荷をかけて折り曲げて使用しないで下さい。



### ④ 被毛の根元から毛先へ水分を吹き飛ばすように風を当てます。

⚠ 本品は他のドライヤーよりも風力が強いので、ペットの様子を見ながらご使用下さい。特に体の小さいわんちゃんは飛ばされない様に注意して下さい。必ずアームとトリミングリードをご使用下さい。

### ⑥ お手入れ時や、長期使用しない時はプラグを抜いて下さい。

## ご使用方法

- ① この商品はジェットエアードライヤーの大風量で水分を飛ばす吹き飛ばしの効果を得られるようになっています。1のご使用になる前にをよくお読みいただき安全で快適なグルーミングにお役立て下さい。
- ② シャンプー後タオルドライを行った後、被毛の根本から毛先に向け水分を飛ばすように風を当てます。  
(本品は他のドライヤーよりも風量が大きいためペットの様子をよく見ながらお使い下さい、とくに小型犬には不向きな場合もありますのでノズルをはずして風圧を弱めるなどし、十分注意してご使用下さい。
- ③ 短毛犬種やバリカンで短くしているワンちゃんの場合、毛流に逆らって風を当てると効果的です。
- ④ 水分が十分なくなった後、お手持ちのハンドドライヤーで仕上げして下さい。
- ⑤ 風の温度は気温で大きく変わります。気温や室温が高くなる時期はモーターの熱で風もかなり暖かくなります。  
また、この時吹き出し口付近は非常に熱くなりますので肌が直接触れないようにご注意ください。

## 未長くご愛用頂くために

- ① フィルターを取り付けないで使用するとモーター内に毛やゴミを吸引してしまい故障の原因となります。  
また、フィルターを装着していても何日も取り替えられないと空気を吸い込みにくくなり、故障の原因となります。必ずフィルターを取り付け、一日の終わりには付着した毛などを振り落とし目詰まりが目立ち始めましたら新しいフィルターとお取替え下さい。
- ② ドライヤーの周辺を清潔に保って下さい。細かい塵やグルーミングパウダー類などはフィルターを通りぬける場合がありますので特に注意が必要です。
- ③ 長時間の連続使用はモーターに大きな負担がかかり、回転不良やカーボンブラシの偏摩耗、メタル(モーターの軸部)の焼き付けにつながります。  
加熱したモーターはいったん冷ましてから回してください。(定格時間1時間)
- ④ ベッカリーは大量の空気を吸い込みます、モーターに負担をかけないために使用する部屋の換気をよくし、出来るだけ空気がこもらないようにして下さい
- ⑤ 不安定な場所に設置されると高出力モーターの反動や振動により、本体の転倒や落下する可能性があります。
- ⑥ 本体の清掃は固くしぼった布で拭くか、汚れのひどい時はアルコールで拭いて下さい。シンナーは塗装によくありませんので絶対使用しないで下さい。

## 故障かな?と思ったら...

消耗部品「カーボンブラシ」の交換や故障修理、点検のご用命は弊社にて承っておりますが、お送り頂きます前に以下の点についてお調べ下さい。

| 状 況       | 点 検 項 目  |
|-----------|--|
| ① 運転しない   | * コンセントにプラグがしっかり根元まで差し込まれていますか?<br>* ブレーカーは落ちていませんか?<br>* スイッチが「OFF」になっていませんか? |
| ② 風力が弱い   | * コンセントの用量は足りていますか?<br>* 「タコ足配線」になっていませんか?<br>* フィルターが目詰まりを起こしていませんか?          |
| ③ 変な臭いがする | * フィルターが汚れていませんか?<br>* ホース内部に汚れがたまっていますか?                                      |

上記の点検を行っても症状が改善されない場合は、下記 5【故障・修理について】に従って、弊社・修理担当あてに商品をご返送下さい。



**注意**

なお、次のような症状は、重大な故障や事故につながる恐れがございます。このような場合は直ちにご使用を中止し、コンセントからプラグを抜いて弊社まで早急にご連絡下さい。

- ・異音(カラカラ音、キーキー音など)がする場合
- ・本体やコード、プラグが高温になっている場合
- ・本体内部やコード、プラグから煙が出ている場合

本機を分解、修理改造等をしないで下さい。  
万が一、それが原因の事故・故障については責任を負いかねます。  
また、1度ご自分で分解されたもので、修理をご依頼される場合、通常より修理代がかかる場合があります。

## —ヒューズ(FUSE)について—

ベッカリーに規定以上の電流が流れると、安全のために本体のスイッチの横に付いているヒューズが切れる仕組みになっています。  
規定以上の過電流が流れる場合、下記のような状態が考えられます。

- モーター内に毛・ゴミなどが溜まり過ぎている。
- フィルターに毛がつまり空気を十分に吸い込めなくなっている。

通常のご使用では滅多にヒューズが切れることはありませんが、万が一切れた場合は色々な故障が考えられますので、必ず弊社修理部までお送り頂き点検をお受け下さい。

\*市販されているヒューズは合いません。必ず付属のヒューズをお使い下さい。

## 修理のご依頼について

故障修理・点検のご用命は弊社宛に直接商品をお送り下さいませ。なお、商品をお送り頂きます際には、ご連絡の上、必ず下記の項目を明記して下さい。

- ご依頼人のお名前(お手数ですが“ふりがな”をふって下さい)
- ご住所(郵便番号、都道府県名もお書き下さい)
- お電話番号(ございましたらFAX番号もお書き添え下さい)
- ご購入年月日(お分かりになればご使用になられた年月)
- 製造番号(底面に記載)
- 故障内容(できるだけ具体的に)
- お見積りの要・不要(「○○円以上なら要連絡」等のご希望も)

※尚、お見積り後、お修理されない場合でも点検工賃を申し受けます。

またその場合、万が一点検前の状態に戻らない可能性もございます。

予めご了承の上、ご依頼下さいませ。

※修理品の発送、貸出品のご返送の際の運賃はご負担下さい。

※修理品をお送りいただく際はホース、その他付属品は取り外して本体のみお送りください。但し、ホースに補修の必要がある場合は一緒にお送りください。(故障状況によっては、ホースの補修が出来ない場合がございます。その際はご希望により別売りのホースに取り替えさせて頂くこともできます。)

## お支払い方法

修理した商品は代金引換にてお届け致しますので、代金を商品と引き換えにお支払い下さいませ。

◎点検・修理のご用命やお問い合わせは…

フリーダイヤル



0120-11-7979

携帯・PHSからは ☎06-6997-1568 ☎06-6997-4832

〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通1-10-8

株式会社 キンペックスインターナショナル

ドライヤー修理担当 宛

◎営業時間は月曜日～金曜日(祝日・年末年始等除く)の午前9時～午後5時◎

## 付属部品



## 別売部品

| 品番     | 品名           |
|--------|--------------|
| 022971 | ワンタッチホース     |
| 022488 | ワンタッチホースロング  |
| 022501 | 平ノズル         |
| 022495 | 丸ノズル         |
| 020781 | エアフィルター5枚セット |

※別売ホースにはノズルは付属しません。

## 仕様

- 電圧 100V
- 消費電力 800W
- 周波数 50/60Hz
- 外形寸法 L390×H210×φ175
- 本体重量 約3.1kg
- 電源コード 2.8m

※予告なく仕様変更及び価格変更、または販売を終了する場合がございます。予めご了承下さい。